

## СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ «Перегородки Scala Купе»

Система без обрамления проема	Глубина проема (b пр) мм.		Высота проема (h пр) мм.		Ширина проема (l пр) мм.	
	min	max	min	max	min	max
Каскад Две створки	122	∞	2005	3105	1187	2587
Каскад Три створки	167	∞	2007	3107	1762	3862
Двойной каскад (четыре створки)	122	∞	2005	3105	2364	5164

### 2 створки

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки l Ств x h Ств	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема l пр x h пр	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления			
Формула расчета: $l \text{ Ств} = (l \text{ пр} + 13) : 2$ $h \text{ Ств} = h \text{ пр} - 105$	Формула расчета: $l \text{ пр} = l \text{ Ств} \times 2 - 13$ $h \text{ пр} = h \text{ Ств} + 105$	Формула расчета: $L \text{ св пр} = L \text{ пр} - L \text{ ств.} - 90$ $h \text{ св пр} = h \text{ пр} - 107$	Формула расчета: $h \text{ ЗБ} = h \text{ Ств} + 115$ $h \text{ ЗБ} = h \text{ пр} + 10$	Формула расчета: $l \text{ ЗБ} = l \text{ пр}$
600+600x1900	1187 x 2005	497x1898	2015	1187
700+700x1900	1387 x 2005	597x1898	2015	1387
800+800x1900	1587 x 2005	697x1898	2015	1587
900+900x1900	1787 x 2005	797x1898	2015	1787
600+600x2000	1187x 2105	497x1998	2115	1187
700+700x2000	1387 x 2105	597x1998	2115	1387
800+800x2000	1587x 2105	697x1998	2115	1587
900+900x2000	1787 x 2105	797x1998	2115	1787
600+600x2100	1187 x 2205	497x2098	2215	1187
700+700x2100	1387 x 2205	597x2098	2215	1387
800+800x2100	1587 x 2205	697x2098	2215	1587
900+900x2100	1787 x 2205	797x2098	2215	1787
600+600x2200	1187 x 2305	497x2198	2315	1187
700+700x2200	1387 x 2305	597x2198	2315	1387
800+800x2200	1587 x 2305	697x2198	2315	1587
900+900x2200	1787 x 2305	797x2198	2315	1787
600+600x2300	1187 x 2405	497x2298	2415	1187
700+700x2300	1387 x 2405	597x2298	2415	1387
800+800x2300	1587 x 2405	697x2298	2415	1587
900+900x2300	1787 x 2405	797x2298	2415	1787

### 3 створки

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки l Ств x h Ств	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема l пр x h пр	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления			
Формула расчета: $l \text{ Ств} = (l \text{ пр} + 38) : 3$ $h \text{ Ств} = h \text{ пр} - 105$	Формула расчета: $l \text{ пр} = l \text{ Ств} \times 3 - 38$ $h \text{ пр} = h \text{ Ств} + 107$	Формула расчета: $L \text{ св пр} = (L \text{ пр} - L \text{ ств.}) - 173$ $h \text{ св пр} = h \text{ пр} - 107$	Формула расчета: $h \text{ ЗБ} = h \text{ Ств} + 117$ $h \text{ ЗБ} = h \text{ пр} + 10$	Формула расчета: $l \text{ ЗБ} = l \text{ пр}$
600+600+600x1900	1762 x 2007	989x1898	2017	1762
700+700+700x1900	2062 x 2007	1189x1898	2017	2062
800+800+800x1900	2362 x 2007	1389x1898	2017	2362
900+900+900x1900	2662 x 2007	1589x1898	2017	2662
600+600+600x2000	1762 x 2107	989x1998	2117	1762
700+700+700x2000	2062 x 2107	1189x1998	2117	2062
800+800+800x2000	2362 x 2107	1389x1998	2117	2362
900+900+900x2000	2662 x 2107	1589x1998	2117	2662



600+600+600x2100	1762 x 2207	989x2098	2217	1762
700+700+700x2100	2062 x 2207	1189x2098	2217	2062
800+800+800x2100	2362 x 2207	1389x2098	2217	2362
900+900+900x2100	2662 x 2207	1589x2098	2217	2662
600+600+600x2200	1762 x 2307	989x2198	2317	1762
700+700+700x2200	2062 x 2307	1189x2198	2317	2062
800+800+800x2200	2362 x 2307	1389x2198	2317	2362
900+900+900x2200	2662 x 2307	1589x2198	2317	2662
600+600+600x2300	1762 x 2407	989x2298	2417	1762
700+700+700x2300	2062 x 2407	1189x2298	2417	2062
800+800+800x2300	2362 x 2407	1389x2298	2417	2362
900+900+900x2300	2662 x 2407	1589x2298	2417	2662

2x2 створки

Габаритный размер створки ширина створки x высота створки l Ств x h Ств	Размер монтажного проема ширина проема x высота проема l пр x h пр	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр	Высота крепления закладного бруса (от чистового пола) (h ЗБ)	Длина закладного бруса (l ЗБ)
	Без обрамления			
Формула расчета: l Ств = (l пр + 36) : 4 h Ств = h пр - 105	Формула расчета: l пр = l Ств x 4 - 36 h пр = h Ств + 105	Формула расчета: L св пр = (L пр - L ств. x2) - 179 h св пр = h пр - 107	Формула расчета: h ЗБ = h Ств + 115 h ЗБ = h пр + 10	Формула расчета: l ЗБ = l пр
600+600+600+600x1900	2364 x 2005	985x1898	2015	2364
700+700+700+700x1900	2764 x 2005	1185x1898	2015	2764
800+800+800+800x1900	3164 x 2005	1385x1898	2015	3164
900+900+900+900x1900	3564 x 2005	1585x1898	2015	3564
600+600+600+600x2000	2364 x 2105	985x1998	2115	2364
700+700+700+700x2000	2764 x 2105	1185x1998	2115	2764
800+800+800+800x2000	3164 x 2105	1385x1998	2115	3164
900+900+900+900x2000	3564 x 2105	1585x1998	2115	3564
600+600+600+600x2100	2364 x 2205	985x2098	2215	2364
700+700+700+700x2100	2764 x 2205	1185x2098	2215	2764
800+800+800+800x2100	3164 x 2205	1385x2098	2215	3164
900+900+900+900x2100	3564x 2205	1585x2098	2215	3564
600+600+600+600x2200	2364 x 2305	985x2198	2315	2364
700+700+700+700x2200	2764 x 2305	1185x2198	2315	2764
800+800+800+800x2200	3164 x 2305	1385x2198	2315	3164
900+900+900+900x2200	3564 x 2305	1585x2198	2315	3564
600+600+600+600x2300	2364 x 2405	985x2298	2415	2364
700+700+700+700x2300	2764 x 2405	1185x2298	2415	2764
800+800+800+800x2300	3164 x 2405	1385x2298	2415	3164
900+900+900+900x2300	3564 x 2405	1585x2298	2415	3564

Телефон службы поддержки покупателей: +7(800) 775-75-34

Официальный сайт: [sofiadoors.com](http://sofiadoors.com)