



СООТВЕТСТВИЕ РАСЧЕТНЫХ РАЗМЕРОВ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И ПРОЕМОВ «СС Купе»

1 створка

Размер продукта ширина/высота I ДВ (ширина двери) x h ДВ (высота двери)	Размер монтажного проема ширина/высота (B1/B2)		Внешний размер дверного блока с наличником. Ширина/высота (D1/D2)	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола)	Длина закладного бруса
	Без обрамления	С обрамлением			
	Lдв-60 мм. X hдв+7 мм	Lдв-19 мм. X hдв+28 мм			
600x1900	540x1907	581x1928	702x1988	1938	1300
700x1900	640x1907	681x1928	802x1988	1938	1500
800x1900	740x1907	781x1928	902x1988	1938	1700
900x1900	840x1907	881x1928	1002x1988	1938	1900
600x2000	540x2007	581x2028	702x2088	2038	1300
700x2000	640x2007	681x2028	802x2088	2038	1500
800x2000	740x2007	781x2028	902x2088	2038	1700
900x2000	840x2007	881x2028	1002x2088	2038	1900
600x2100	540x2107	581x2128	702x2188	2138	1300
700x2100	640x2107	681x2128	802x2188	2138	1500
800x2100	740x2107	781x2128	902x2188	2138	1700
900x2100	840x2107	881x2128	1002x2188	2138	1900
600x2200	540x2207	581x2228	702x2288	2238	1300
700x2200	640x2207	681x2228	802x2288	2238	1500
800x2200	740x2207	781x2228	902x2288	2238	1700
900x2200	840x2207	881x2228	1002x2288	2238	1900
600x2300	540x2307	581x2328	702x2388	2338	1300
700x2300	640x2307	681x2328	802x2388	2338	1500
800x2300	740x2307	781x2328	902x2388	2338	1700
900x2300	840x2307	881x2328	1002x2388	2338	1900

2 створки

Размер продукта ширина/высота I ств1 (ширина 1 створки) + I ств2 (ширина 2 створки) x h ДВ (высота двери)	Размер монтажного проема ширина/высота (B1/B2)		Внешний размер дверного блока с наличником. Ширина/высота (D1/D2)	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола)	Длина закладного бруса
	Без обрамления	С обрамлением			
	Lдв x 2 - 57 мм. X hдв+7 мм	Lдв x 2 - 16 мм. X hдв+28мм			
600+600x1900	1143x1907	1184x1928	1305x1988	1938	2500
700+700x1900	1343x1907	1384x1928	1505x1988	1938	2900
800+800x1900	1543x1907	1584x1928	1705x1988	1938	3300
900+900x1900	1743x1907	1784x1928	1905x1988	1938	3700
600+600x2000	1143x2007	1184x2028	1305x2088	2038	2500
700+700x2000	1343x2007	1384x2028	1505x2088	2038	2900
800+800x2000	1543x2007	1584x2028	1705x2088	2038	3300
900+900x2000	1743x2007	1784x2028	1905x2088	2038	3700
600+600x2100	1143x2107	1184x2128	1305x2188	2138	2500
700+700x2100	1343x2107	1384x2128	1505x2188	2138	2900
800+800x2100	1543x2107	1584x2128	1705x2188	2138	3300
900+900x2100	1743x2107	1784x2128	1905x2188	2138	3700
600+600x2200	1143x2207	1184x2228	1305x2288	2238	2500
700+700x2200	1343x2207	1384x2228	1505x2288	2238	2900
800+800x2200	1543x2207	1584x2228	1705x2288	2238	3300
900+900x2200	1743x2207	1784x2228	1905x2288	2238	3700
600+600x2300	1143x2307	1184x2328	1305x2388	2338	2500
700+700x2300	1343x2307	1384x2328	1505x2388	2338	2900
800+800x2300	1543x2307	1584x2328	1705x2388	2338	3300



900+900x2300	1743x2307	1784x2328	1905x2388	2338	3700
--------------	-----------	-----------	-----------	------	------

2x2 створки

Размер продукта ширина/высота I ств1 (ширина 1 створки) + I ств2 (ширина 2 створки) + I ств3 (ширина 3 створки) + I ств4 (ширина 4 створки) xh ДВ (высота двери)	Размер монтажного проема ширина/высота (B1/B2)		Внешний размер дверного блока с наличником. Ширина/высота (D1/D2)	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола)	Длина закладного бруса
	Без обрамления	С обрамлением			
	Lдв x 4 - 117 мм. X hдв+ 7 мм	Lдв x 4 - 76 мм. X hдв+28 мм			
600+600+600+600x1900	2283x1907	2324x1928	2445x1988	1938	2500
700+700+700+700x1900	2683x1907	2724x1928	2845x1988	1938	2900
800+800+800+800x1900	3083x1907	3124x1928	3245x1988	1938	3300
900+900+900+900x1900	3483x1907	3524x1928	3645x1988	1938	3700
600+600+600+600x2000	2283x2007	2324x2028	2445x2088	2038	2500
700+700+700+700x2000	2683x2007	2724x2028	2845x2088	2038	2900
800+800+800+800x2000	3083x2007	3124x2028	3245x2088	2038	3300
900+900+900+900x2000	3483x2007	3524x2028	3645x2088	2038	3700
600+600+600+600x2100	2283x2107	2324x2128	2445x2188	2138	2500
700+700+700+700x2100	2683x2107	2724x2128	2845x2188	2138	2900
800+800+800+800x2100	3083x2107	3124x2128	3245x2188	2138	3300
900+900+900+900x2100	3483x2107	3524x2128	3645x2188	2138	3700
600+600+600+600x2200	2283x2207	2324x2228	2445x2288	2238	2500
700+700+700+700x2200	2683x2207	2724x2228	2845x2288	2238	2900
800+800+800+800x2200	3083x2207	3124x2228	3245x2288	2238	3300
900+900+900+900x2200	3483x2207	3524x2228	3645x2288	2238	3700
600+600+600+600x2300	2283x2307	2324x2338	2445x2388	2338	2500
700+700+700+700x2300	2683x2307	2724x2338	2845x2388	2338	2900
800+800+800+800x2300	3083x2307	3124x2328	3245x2388	2338	3300
900+900+900+900x2300	3483x2307	3524x2338	3645x2388	2338	3700

Длина верхнего направляющего профиля и декоративной панели, формулы расчета:

Кол-во створок	Формула
Одна створка	Ширина створки мм.х 2 + 90мм. Например, ширина створки 600 L профиля =1290
Две створки	Ширина створки мм.х 4 - 50мм. Например, ширина створки 600+600 L профиля =2350
Четыре створки	Ширина створки мм.х 4 + 50мм. Например, ширина створки 600+600+600+600 L профиля =2450

Длина нижнего направляющего профиля, формулы расчета:

Кол-во створок	AL профиль идет для каждой створки
Все створки	Ширина створки двери (мм.) - 1 Например, ширина створки 600 L профиля =599мм.

1 створка (с опцией – крепление к потолку)

Габаритный размер полотна I дв (ширина двери мм) h дв (высота двери мм) I дв x h дв	Размер монтажного проема I пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм) I пр x h пр		Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона) I бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) I бл x h бл	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) h ЗБ	Длина закладного бруса I ЗБ
	Формулы расчета	Формулы расчета	Формулы расчета	Формулы расчета	Формулы расчета
Без обрамления I дв = I пр + 60мм h дв = h пр - 111мм.	Без обрамления I пр = I дв - 60мм.	С обрамлением I пр = I дв - 19мм.	I бл = I дв + 102мм. h бл = h пр - 6мм.	h ЗБ = h пр + 12 мм.	I ЗБ = I дв x 2 + 100 мм.
С обрамлением I дв = I пр + 19мм h дв = h пр - 111мм	h пр = h дв + 111мм.				
600x1900	540x2011	581x2011	702x2005	2023	1300
700x1900	640x2011	681x2011	802x2005	2023	1500
800x1900	740x2011	781x2011	902x2005	2023	1700
900x1900	840x2011	881x2011	1002x2005	2023	1900
600x2000	540x2111	581x2111	702x2105	2123	1300
700x2000	640x2111	681x2111	802x2105	2123	1500
800x2000	740x2111	781x2111	902x2105	2123	1700
900x2000	840x2111	881x2111	1002x2105	2123	1900
600x2100	540x2211	581x2211	702x2205	2223	1300
700x2100	640x2211	681x2211	802x2205	2223	1500
800x2100	740x2211	781x2211	902x2205	2223	1700
900x2100	840x2211	881x2211	1002x2205	2223	1900
600x2200	540x2311	581x2311	702x2305	2323	1300
700x2200	640x2311	681x2311	802x2305	2323	1500
800x2200	740x2311	781x2311	902x2305	2323	1700
900x2200	840x2311	881x2311	1002x2305	2323	1900
600x2300	540x2411	581x2411	702x2405	2423	1300
700x2300	640x2411	681x2411	802x2405	2423	1500
800x2300	740x2411	781x2411	902x2405	2423	1700
900x2300	840x2411	881x2411	1002x2405	2423	1900

2 створки (с опцией – крепление к потолку)

Габаритный размер полотна I дв (ширина двери мм) h ств (высота двери мм) I дв + I дв x h дв	Размер монтажного проема I пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм) I пр x h пр		Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона) I бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) I бл x h бл	Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) h ЗБ	Длина закладного бруса I ЗБ
	Формулы расчета	Формулы расчета	Формулы расчета	Формулы расчета	Формулы расчета
Без обрамления I дв = (I пр + 57 мм) : 2 h дв = h пр - 111мм.	Без обрамления I пр = I дв x 2 - 57мм.	С обрамлением I пр = I дв x 2 - 16мм.	I бл = I дв x 2 + 105мм. h бл = h пр - 6мм.	h ЗБ = h пр + 12 мм.	I ЗБ = I дв x 4 + 100 мм.
С обрамлением I дв = (I пр + 16 мм) : 2 h дв = h пр - 111мм.	h пр = h дв + 111мм.				
600+600x1900	1143x2011	1184x2011	1305x2005	2023	2500
700+700x1900	1343x2011	1384x2011	1505x2005	2023	2900

800+800x1900	1543x2011	1584x2011	1705x2005	2023	3300
900+900x1900	1743x2011	1784x2011	1905x2005	2023	3700
600+600x2000	1143x2111	1184x2111	1305x2105	2123	2500
700+700x2000	1343x2111	1384x2111	1505x2105	2123	2900
800+800x2000	1543x2111	1584x2111	1705x2105	2123	3300
900+900x2000	1743x2111	1784x2111	1905x2105	2123	3700
600+600x2100	1143x2211	1184x2211	1305x2205	2223	2500
700+700x2100	1343x2211	1384x2211	1505x2205	2223	2900
800+800x2100	1543x2211	1584x2211	1705x2205	2223	3300
900+900x2100	1743x2211	1784x2211	1905x2205	2223	3700
600+600x2200	1143x2311	1184x2311	1305x2305	2323	2500
700+700x2200	1343x2311	1384x2311	1505x2305	2323	2900
800+800x2200	1543x2311	1584x2311	1705x2305	2323	3300
900+900x2200	1743x2311	1784x2311	1905x2305	2323	3700
600+600x2300	1143x2411	1184x2411	1305x2405	2423	2500
700+700x2300	1343x2411	1384x2411	1505x2405	2423	2900
800+800x2300	1543x2411	1584x2411	1705x2405	2423	3300
900+900x2300	1743x2411	1784x2411	1905x2405	2423	3700

2x2 створки (с опцией – крепление к потолку)

Габаритный размер полотна l ств (ширина двери мм) h ств (высота двери мм) l дв + l дв + l дв + l дв x h дв	Размер монтажного проема l пр (ширина проема мм) h пр (высота проема мм) l пр x h пр		Внешний размер блока по наличнику (лицевая сторона) l бл (ширина блока мм) h бл (высота блока мм) l бл x h бл	Габариты светового проема l св пр (ширина св проема мм) h св пр (высота св проема мм) l св пр x h св пр		Высота крепления закладного бруса (от чистого пола) h ЗБ	Длина закладного бруса l ЗБ
	Формулы расчета	Формулы расчета		Формулы расчета	Формулы расчета		
Без обрамления l дв = (l пр + 117 мм) : 4 h дв = h пр - 111 мм.	Без обрамления l пр = l дв x 4 - 117 мм. h пр = h дв + 111 мм.	С обрамлением l пр = l дв x 4 - 77 мм.	l бл = l пр + 122 мм. h бл = h пр - 6 мм.	Без обрамления	С обрамлением l св пр = (l пр - 305) : 2 h св пр = h пр - 83 (до обрамления)	h ЗБ = h пр + 12 мм.	l ЗБ = l дв x 4 + 100
С обрамлением l дв = (l пр + 77 мм) : 4 h дв = h пр - 111 мм.							
600+600+600+600x1900	2283x2011	2323x2011	2445x2005	1009x1907	1009x1928	2023	2500
700+700+700+700x1900	2683x2011	2723x2011	2845x2005	1209x1907	1209x1928	2023	2900
800+800+800+800x1900	3083x2011	3123x2011	3245x2005	1409x1907	1409x1928	2023	3300
900+900+900+900x1900	3483x2011	3523x2011	3645x2005	1609x1907	1609x1928	2023	3700
600+600+600+600x2000	2283x2111	2323x2111	2445x2105	1009x2007	1009x2028	2123	2500
700+700+700+700x2000	2683x2111	2723x2111	2845x2105	1209x2007	1209x2028	2123	2900
800+800+800+800x2000	3083x2111	3123x2111	3245x2105	1409x2007	1409x2028	2123	3300
900+900+900+900x2000	3483x2111	3523x2111	3645x2105	1609x2007	1609x2028	2123	3700
600+600+600+600x2100	2283x2211	2323x2211	2445x2205	1009x2107	1009x2128	2223	2500
700+700+700+700x2100	2683x2211	2723x2211	2845x2205	1209x2107	1209x2128	2223	2900
800+800+800+800x2100	3083x2211	3123x2211	3245x2205	1409x2107	1409x2128	2223	3300
900+900+900+900x2100	3483x2211	3523x2211	3645x2205	1609x2107	1609x2128	2223	3700
600+600+600+600x2200	2283x2311	2323x2311	2445x2305	1009x2207	1009x2218	2323	2500
700+700+700+700x2200	2683x2311	2723x2311	2845x2305	1209x2207	1209x2218	2323	2900
800+800+800+800x2200	3083x2311	3123x2311	3245x2305	1409x2207	1409x2218	2323	3300
900+900+900+900x2200	3483x2311	3523x2311	3645x2305	1609x2207	1609x2218	2323	3700



600+600+600+600x2300	2283x2411	2323x2411	2445x2405	1009x2307	1009x2318	2423	2500
700+700+700+700x2300	2683x2411	2723x2411	2845x2405	1209x2307	1209x2318	2423	2900
800+800+800+800x2300	3083x2411	3123x2411	3245x2405	1409x2307	1409x2318	2423	3300
900+900+900+900x2300	3483x2411	3523x2411	3645x2405	1609x2307	1609x2318	2423	3700

Длина верхнего направляющего профиля и декоративной панели, формулы расчета:

<i>Кол-во створок</i>	
Одна створка	Ширина створки мм. $x 2 + 90$ мм. Например, ширина створки 600 L профиля =1290
Две створки	Ширина створки мм. $x 4 - 50$ мм. Например, ширина створки 600+600 L профиля =2350
Четыре створки	Ширина створки мм. $x 4 + 50$ мм. Например, ширина створки 600+600+600+600 L профиля =2450

Телефон службы поддержки покупателей: +7(800) 775-75-34

Официальный сайт: sofiadoors.com